

RYCHLÝ NÁVOD - PRODEJ

PRODEJ MARKOVÁNÍM FINANČNÍCH ČÁSTEK NEBO SNÍMÁNÍM EAN ČÁROVÉHO KÓDU ČTEČKOU

The screenshot shows the PROFIKASA POS system interface. At the top, the date and time are 16.11.2016 10:36:41. The main display shows a total amount of 172,25 Kč. Below this, a numeric keypad is visible with various function buttons labeled: 'ČÍSELNÁ KLÁVESNICE', 'HALÍŘOVÁ KLÁVESNICE', 'NAVIGAČNÍ KLÁVESNICE', 'TLAČÍTKA SAZEB DPH', 'TLAČÍTKA OBLAŤ', 'TLAČÍTKO FUNKCE', 'TLAČÍTKO OPRAVA', and 'TLAČÍTKA HMOTNOSTI'. A green box highlights the 'TLAČÍTKA ZBOŽÍ A SKUPIN ZBOŽÍ' button. A red box highlights the 'OVLÁDACÍ TLAČÍTKA' button. The interface also displays a list of products with their prices and a 'ZADÁVACÍ RÁMEČEK' (input field) showing '1 x 29.90 = 29.90'.

1. MARKOVÁNÍ FINANČNÍCH ČÁSTEK

ZADÁNÍ CENY A MNOŽSTÍ

- Pro zadání ceny zboží zadejte na **ČÍSELNÉ KLÁVESNICI** částku celých korun, kterou ukončíte zadáním halířů na **HALÍŘOVÉ KLÁVESNICI**.
- Pro zadání množství nejprve zadejte na **ČÍSELNÉ KLÁVESNICI** množství, následně stiskněte X (krát) na **NAVIGAČNÍ KLÁVESE**. Potom zadejte na **ČÍSELNÉ KLÁVESNICI** částku v celých korunách, kterou ukončíte zadáním halířů na **HALÍŘOVÉ KLÁVESNICI**.

S použitím hardwarové klávesnice: Zobrazená číselná klávesnice odpovídá numerické části hardwarové klávesnice. Jako X (krát) použijte klávesu * (krát). Halířové částky zadejte s použitím desetinné tečky na numerické klávesnici a číslice desetihalířů.

ZADÁNÍ SAZBY DPH (pro plátce)

- Po zadání částky nebo množství a částky popsaným způsobem vyberte příslušnou sazbu DPH **TLAČÍTKY SAZEB DPH**. Přednastavená sazba je 15%. Pokud zadáváte zboží s touto sazbou DPH, nemusíte sazbu vybírat (měnit).
- Sazbu lze také přednastavit zeleným tlačítkem **SKUPINA ZBOŽÍ**, např. tlačítko „ALKOHOL“ může přednastavit sazbu 21% pro všechna následná markování, dokud nebude skupina změněna. Skupiny zboží včetně sazby DPH nastavuje uživatel prostřednictvím **TLAČÍTKA FUNKCE** / NASTAVENÍ TLAČÍTEK ZBOŽÍ (viz. Uživatelská příručka).

S použitím hardwarové klávesnice: Sazbu DPH vyberte klávesou / (děleno) na numerické části klávesnice.

ZADÁNÍ OBALU

- Pro zboží, které se prodává ve vratném obalu (má sazbu DPH 0%) je třeba i při finančním markování zadat obal – vratnou láhev - dále uvedeným způsobem.
- Po zadání částky nebo množství a částky za zboží a případné změně DPH můžete ke zboží vybrat obal - vratnou láhev – **TLAČÍTKEM OBALU** s hodnotou 3,-.
- V **ÚČTENCE** se řádek zboží automaticky rozpadne na dva řádky se zadaným množstvím: na jednom řádku je uvedeno zboží (s příslušnou sazbou DPH pro zboží) a na druhém řádku obal (se sazbou 0%). Oba řádky jsou s množstvím zadaným pro zboží.

S použitím hardwarové klávesnice: Obal – vratnou láhev - zadáte stisknutím klávesy + (plus) na numerické části klávesnice a následně klávesy 3 (hodnota obalu – vratné láhve).

ZADÁNÍ VÁŽENÉHO ZBOŽÍ

- Pro zadání hmotnosti zadejte na **ČÍSELNÉ KLÁVESNICI** hmotnost v gramech a následně stiskněte **TLAČÍTKO HMOTNOSTI g**.
- Zadaná hmotnost je automaticky převedena na kilogramy (např. 250 g je převedeno na 0,25 kg), následně zadejte na **ČÍSELNÉ** a **HALÍŘOVÉ KLÁVESNICI** cenu za 1kg zboží a systém vypočte výslednou cenu za zadanou hmotnost zboží.
- Namísto zadání ceny za 1 kg zboží můžete také vybrat **TLAČÍTKO ZBOŽÍ**, kde je přednastavena cena za 1 kg zboží.

S použitím hardwarové klávesnice: Hardwarovým ekvivalentem **TLAČÍTKA HMOTNOSTI g** je ← (šipka vlevo), která převede hmotnost zadanou v gramech na kilogramy. Dále postupujte obvyklým způsobem pro zadání ceny z klávesnice nebo pro výběr tlačítka zboží z klávesnice.

2. VÝBĚR ZBOŽÍ PŘEDNASTAVENÝMI TLAČÍTKY NEBO VYHLEDÁNÍM V KATALOGU

ZADÁNÍ ZBOŽÍ PŘEDNASTAVENÝMI TLAČÍTKY ZBOŽÍ

- Pro zboží nebo obaly, které jsou často markovány, může uživatel přiřadit zboží k zelenému **TLAČÍTKU ZBOŽÍ** a následně při prodeji používat **TLAČÍTKA ZBOŽÍ** namísto zadávání částky. Přiřazení zboží k tlačítku nastavuje uživatel prostřednictvím **TLAČÍTKA FUNKCE** / NASTAVENÍ TLAČÍTEK ZBOŽÍ (viz. Uživatelská příručka).
- Zadání zboží do účtenky se provede **TLAČÍTKEM ZBOŽÍ**, případně nejprve výběrem **SKUPINY ZBOŽÍ** a následně **TLAČÍTKEM ZBOŽÍ**.
- V případě zadání více kusů nejprve zadejte na **ČÍSELNÉ KLÁVESNICI** množství a následně stiskněte **TLAČÍTKO ZBOŽÍ**.

S použitím hardwarové klávesnice: Výběr **TLAČÍTKA ZBOŽÍ** nebo **TLAČÍTKA SKUPINY ZBOŽÍ** provedete zadáním 4-místného číselného rychlokódu z numerické klávesnice. Rychlokód je také uveden přímo na tlačítku. Pokud zadáte existující rychlokód zboží nebo skupiny, zobrazí se na **NAVIGAČNÍ KLÁVESE**, kterou potvrdíte klávesou Enter.

ZADÁNÍ ZBOŽÍ RUČNÍM VYHLEDÁNÍM V KATALOGU

- Pro zadání zboží ručním vyhledáním v katalogu stiskněte tlačítko **VYHLEDAT V KATALOGU**, které se při tvorbě prodejního dokladu zobrazí v místě **TLAČÍTKA FUNKCE**.
- Zobrazí se obrazovka pro výběr zboží zadáním podmínek, jako např. **NÁZEV ZBOŽÍ**.
- Pokud je ke zboží zadána prodejní cena v ceníku, je výběrem zboží automaticky dosazena do prodejního dokladu. Jinak je uživatel vyzván k zadání prodejní ceny, která se uloží do ceníku a použije v prodejním dokladu. Podrobný popis obrazovky pro výběr zboží – viz. **FUNKCE / KATALOG A CENÍK**

S použitím hardwarové klávesnice: Pro vyhledání zboží v katalogu zadáním podmínek je hardwarová klávesnice nezbytná.

3. VÝBĚR ZBOŽÍ SNÍMÁNÍM EAN KÓDU ČTEČKOU

ZADÁNÍ ZBOŽÍ A MNOŽSTVÍ

- Pro zadání zboží sejměte čtečkou EAN kód na zboží. Pokud je zboží obsaženo v ceníku, v **ZADÁVACÍM RÁMEČKU** se zobrazí jednotková cena.
- Pro zadání množství nejprve zadejte na **ČÍSELNÉ KLÁVESNICI** množství a následně sejměte čtečkou EAN kód na zboží.

S použitím hardwarové klávesnice: Zobrazená číselná klávesnice odpovídá numerické části hardwarové klávesnice.

SAMOUČENÍ: KDYŽ NENÍ ZBOŽÍ NALEZENO V CENÍKU, ALE JE OBSAŽENO V KATALOGU ZBOŽÍ

- Pokud zboží není obsaženo v ceníku, ale je nalezeno v katalogu, zobrazí se nad **ZADÁVACÍM RÁMEČKEM** název zboží, případně obrázek, v **ZADÁVACÍM RÁMEČKU** se zobrazí zadaný počet kusů, a pokladna očekává zadání ceny. Cenu zadejte způsobem jako při markování finančních částek (viz. 1. MARKOVÁNÍ FINANČNÍCH ČÁSTEK / ZADÁNÍ CENY A MNOŽSTVÍ).
- Zadaná cena bude zaznamenána do ceníku a při dalším prodeji této položky zboží již bude použita.

SAMOUČENÍ: KDYŽ NENÍ ZBOŽÍ NALEZENO V CENÍKU, ANI V KATALOGU ZBOŽÍ

- Pokud zboží není obsaženo v ceníku ani v katalogu zboží, zobrazí se nad **ZADÁVACÍM RÁMEČKEM** nalezený EAN v číselné podobě, v **ZADÁVACÍM RÁMEČKU** se zobrazí zadaný počet kusů, a pokladna očekává zadání ceny. Cenu zadejte způsobem jako při markování finančních částek (viz. 1. MARKOVÁNÍ FINANČNÍCH ČÁSTEK / ZADÁNÍ CENY A MNOŽSTVÍ).
- Zadaná cena bude zaznamenána do ceníku a při dalším prodeji této položky zboží již bude použita.
- Zboží bude uloženo do katalogu s názvem, který je složen z textu „EAN:“ a číselné podoby EAN kódu, např. „EAN: 1234567890123“. Následně může uživatel prostřednictvím **TLAČÍTKA FUNKCE** / KATALOG A CENÍK (viz. Uživatelská příručka) změnit jméno a další údaje položky zboží.

UPOZORNĚNÍ:

Pro výběr zboží do prodejního dokladu lze uvedené způsoby (finanční markování, přednastavená tlačítka, snímání EAN kódu) libovolně kombinovat, a to i v rámci jednoho dokladu.